

Przedstawiamy Państwu zestaw CAMPERINI.com - produkt najwyższej jakości, przeznaczony dla osób, które lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu.

Mamy nadzieję, że idea CAMPERINI.com bardzo przypadnie Państwu do gustu i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie będziecie chcieli z niej skorzystać.

Liczymy także na Państwa polecenia oraz opinie na temat naszych produktów, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: biuro@camperini.com

Wszystkie instrukcje oraz niezbędne informacje będziemy umieszczać na naszej stronie www jak i mediach społecznościowych jak FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, PINTEREST.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

Zestaw Camperini.com to produkt stworzony specjalnie dla Państwa, składający się z komponentów własnego autorstwa oraz elementów do nich zaadaptowanych. Każdy element składowy posiada własną certyfikację, instrukcje obsługi oraz zasady gwarancji. Gwarantem jakości elementów składowych, z których korzysta Camperini.com są dostawcy tych elementów.

Operatorem zgłoszeń gwarancyjnych elementów jest Camperini.com.

Camperini.com udziela 24miesięcznej gwarancji na dostarczane produkty klientowi indywidualnemu.

Camperini.com udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone produkty klientowi profesjonalnemu (firma), wyłączając tym samym rękojmię.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elementy składowe (zaadaptowane) posiadają własne instrukcje, które stanowią integralną część instrukcji obsługi zestawu CAMPERINI.com. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi instrukcjami przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem.

- Zawsze używaj zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi elementów wyposażenia zestawu.
- Zawsze ustawiaj zestaw na równym i utwardzonym podłożu, tak, aby zapobiec jego przewróceniu się.
- Unikaj przesuwania zestawu w poziomie tak, aby zestaw nie zsunął się z podłoża lub z taboretu stanowiącego jego podstawę (opcja dodatkowa, dostępna w sklepie Camperini.com)
- Jeżeli zestaw wyposażony jest w regulowane nogi (opcja dodatkowa, dostępna w sklepie Camperini.com) należy dokładnie dokręcić śruby regulujące wysokość.
- Używaj zestawu tak, aby elementy ruchome nie przytrzasnęły elementów ciała.
- Elementy wokół kuchenki nagrzewają się, aby zapewnić lepszą wentylację nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Naczynia po podgrzewaniu muszą zostać wychłodzone przed ich złożeniem i spakowaniem, aby nie doprowadzić do poparzenia ciała lub uszkodzenia elementów zestawu.
- Nie wolno kłaść rozgrzanych naczyń oraz żadnych innych gorących elementów bezpośrednio na elementy zestawu. Spowoduje to trwałe uszkodzenie powłoki lakierowanej.

- Nie wolno używać ostrych narzędzi bezpośrednio na elementach lakierowanych. Służy do tego deska do krojenia.
- Słońce, woda lub wiatr może powodować odbarwienia powłok drewnianych lakierowanych.
- W trakcie używania kuchenki drzwi dolne muszą być otwarte co zapewni skuteczniejsze oddawanie ciepła.
- Maksymalna średnica garnków, patelni, oraz grillów nie może przekraczać 32 cm.
- Nacisk pionowy rozkładanych blatów roboczych oraz zlewu nie może przekraczać 10kg.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy zabezpieczaniu elementów elektrycznych takich jak POMPKA (przy wstrząsach lub upadku może dojść do przesunięcia się gniazda USB) POWERBANK, lampa LED, głośnik BT (opcje dodatkowe, dostępne w sklepie Camperini.com).
- Zawsze stosuj korek do węża doprowadzającego wodę, aby nie doprowadzić do zalania zestawu CAMPERINI.com
- Pompka wody nie może pracować dłużej niż 1 minutę bez przerwy. Wydajność wynosi około 5 L /1min.
- Zbiornik wody na skutek pracy pompki może się odkształcać pod wpływem powstającego podciśnienia.
- Zbiornik zawsze musi być ustawiony odpowietrznikiem do góry po to, aby nie doprowadzić do zalania zestawu CAMPERINI.com
- Nie wolno zaginać i odkształcać węża doprowadzającego wodę do pompki.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki bezpieczeństwa na wypadek pożaru:

- Dzieci nie mogą być pozostawione same w pobliżu urządzenia.
- Materiały łatwopalne należy trzymać z dala od urządzeń do gotowania i ogrzewania.
- W razie pożaru bezzwłocznie zawiadomić straż pożarną, przystąpić do akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych zachowując ostrożność przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Po przybyciu straży pożarnej bezwzględnie należy podporządkować się zarządzeniom dowódcy straży gaśniczej.
- Zmiany w instalacji gazowej czy w urządzeniach wbudowanych powinny być przeprowadzone przez warsztat specjalistyczny.

UTYLIZACJA

Po rozpakowaniu wszelkie opakowania należy oddać do punktu utylizacyjnego lub innej, wyspecjalizowanej firmy odzyskującej elementy możliwe do ponownego użycia należy oddać też zużyty produkt. Elementy nie nadające się do ponownego użytkowania zostaną tam fachowo wyeliminowane.